

NAVODILA ZA HOTELSKI TREZOR PL 31

1. ODPIRANJE TREZORJA

Privzeta uporabniška koda: 0000

Tovarniška koda: 123456

- Pritisnite #
- Vnesite pravilno kodo (uporabniško ali tovarniško) in pritisnite #. Če je koda pravilna se na zaslonu zapiše **OPEN**

Na to, ročico zavrtite v desno v roku 10 sekund

V primeru vnosa napačne kode, se na zaslonu zapiše ERROR

V primeru 3 napačnih vnosov kode, se trezor blokira za 1 minuto

2. NAMESTITEV KODE UPORABNIKA

1. Pritisnite rdečo ali zeleno tipko na notranji strani vrat, na zaslonu se pojavi -----
2. Vnesite novo kodo (1-8 mest) in pritisnite #, na zaslonu se prikaže INTO kot potrditev, da je bila koda uspešno spremenjena

3. NAMESTITEV MASTER KODE

1. Na zaslonu pritisnite #, da napišete -----
2. Dvakrat pritisnite 0 in rdeča ali zelena tipka na notranji strani vrat na zaslonu zapiše -----
3. Vnesite novo kodo (1-8 mest) in pritisnite #, na zaslonu se prikaže INTO kot potrditev, da je bila koda uspešno spremenjena

4. LCD EKTRAN

Če želite kodo skriti na zaslonu med odpiranjem, pritisnite # * in vnesite kodo

Če se zmotite, jo lahko razveljavite s pritiskom na *

4. SLABA BATERIJA

Če so na zaslonu šibke baterije se na zaslonu zapiše LOBATTE.

Ko zamenjate baterije, vnesite kodo, da preverite, ali so baterije pravilno nastavljene

Če so baterije premajhne za odpiranje sefa, odstranite pokrov in odprite sef s ključem.

5. URA IN KOLEDAR

Ko so vrata zaprta * na zaslonu, utripa datum in čas.

Vnesti morate pravi datum in čas.